



Om storingen, schade en schadelijke gevolgen voor de gezondheid te voorkomen, dient u de volgende instructies in acht te nemen:

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en gebruik het apparaat uitsluitend in overeenstemming met deze handleiding.
- Ongebruikt verpakkingsmateriaal moet u weggooien of opslaan op een plaats die niet toegankelijk is voor kinderen. Er bestaat verstikkingsgevaar!
- Personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens mogen het apparaat niet gebruiken, tenzij zij onder toezicht en instructie van een bevoegd persoon staan. Dit artikel is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het artikel spelen.
- Gebruik de pomp alleen in overeenstemming met het bestemde gebruik.
- De oliepomp is ontworpen om lichte, niet-ontvlambare vloeistoffen, zoals water, antivries, enz. en motorolie, diesel en benzine van de ene tank naar de andere te zuigen en te decanteren. De pomp mag niet worden gebruikt voor het opzuigen of decanteren van andere materialen en ontvlambare vloeistoffen of voedsel.
- **Benzine en dieselbrandstof mogen alleen in ongevaarlijke hoeveelheden uit containers die op de vloer staan naar buiten worden gepompt. Voor benzine is dit maximaal 5 liter en voor motorolie en dieselbrandstof is dit maximaal 200 liter.**
- **De pomp mag niet worden gebruikt om brandstof uit de brandstoftanks van het voertuig te pompen.**
- **De pomp mag niet in explosieve atmosferen worden gebruikt.**
- Afhankelijk van het te verpompen materiaal moeten geschikte veiligheidshandschoenen worden gedragen.
- Niet roken in de buurt van ontvlambare vloeistoffen. Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht die gelden voor het te verpompen materiaal.
- Knijp de slang nergens in. Buig de slang niet en houd hem uit de buurt van hete en scherpe oppervlakken.
- Controleer de pomp voor elk gebruik op schade. De pomp mag niet worden gebruikt als de slang lekt. Gebruik de pomp niet als er onderdelen beschadigd zijn.
- Vermijd sterke mechanische belasting van het artikel en stel het niet bloot aan sterke trillingen.
- Haal de batterijen uit het apparaat wanneer u ze voor langere tijd niet gebruikt.
- Batterijen mogen niet worden opgeladen, gedemonteerd, in brand gestoken of kortgesloten. Gebruik geen nieuwe en oude batterijen door elkaar.