

## Achtung! Aktualisierte Aufbauanleitung!

**Bitte vernachlässigen Sie weitere diesem Artikel beiliegende Aufbauanleitung.**



### Art. 504450 / 892205

## Terrassenofen - Aufbauanleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,





vielen Dank, dass Sie sich für den „Garden Pleasure“ Terrassenofen entschieden haben.

Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam und verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Bewahren Sie diese Anleitung auf und reichen Sie sie bei Weitergabe des Artikels dem neuen Besitzer weiter.

Bild	Beschreibung	Abb.	Menge	Bild	Beschreibung	Abb.	Menge
	Deckel	1	1		Sicherheitshaken	10	1
	Kohlerost	2	1		Gittertür	11	1
	Kaminrohr	3	1		Grillrost	12	1
	Feuerschalen-Oberteil	4	1		Grillrost-Griffe	13	2
	Feuerschalen Gitter	5	1		M6x20 Schraube	A	7
	Verbindungsstück	6	4		M6x30 Schraube	B	3
	Feuerschalen-unterteil	7	1		M6x25 Schraube	F	9
	Verbindungsring	8	1		Mutter	E	19
	Bein	9	3				

### Einzelteilliste:

	Befestigen Sie die Beine 9 an dem Verbindungsring 8 mithilfe der Schrauben B und Muttern E.
	Legen Sie das Feuerschalen-Unterteil umgedreht auf den Boden und montieren Sie die Beine an den entsprechenden Bohrungen unter Zuhilfenahme der Schrauben F und Muttern E.
	Drehen Sie die Schale wieder richtig herum und legen Sie den Kohlerost ein. Bringen Sie die Verbindungsstücke 6 an den entsprechenden Stellen des Unterteils mithilfe der Schrauben A und Muttern E an.

	<p>Stecken Sie Feuerschalengitter 5 auf das Unterteil 7 und verschrauben Sie es an den soeben angebrachten Verbindungsstücken 6 mit den Schrauben A und Muttern E.</p>
	<p>Bringen Sie das Feuerschalen-Oberteil 4 auf dem Gitter an und fixieren Sie es mit den Verbindungsstücken und den Schrauben A und Muttern E.</p>
	<p>Verbinden Sie das Kaminrohr 3 mit dem Oberteil 4 unter Zuhilfenahme der Schrauben F und Muttern E. Ziehen Sie nun alle Schrauben aus den vorhergehenden Schritten nochmals nach, überdrehen Sie sie jedoch nicht. Platzieren Sie den Kohlerost 2 und den Deckel 1 auf dem Rohr 3.</p>
	<p>Hängen Sie die Tür 11 ins Gitter 5 ein. Nutzen Sie während der Ofen heiß ist nur den Sicherheitshaken 10 zum Betätigen der Tür 11 und des Deckels 1. Bringen Sie die Grillrost-Griffe 13 an den Grillrost 12 an und schieben Sie den Grillrost in den Ofen. <b>ACHTUNG:</b> Benutzen Sie Grillhandschuhe zum entnehmen des Grillrostes, Verbrennungsgefahr!</p>

### Aufbauanleitung:

### Benutzung

Schichten Sie 2-3 Scheite Kaminholz in der Schale auf. Übergießen Sie die Scheite mit Anzündflüssigkeit und warten Sie 60 Sekunden, um diese einwirken zu lassen oder platzieren Sie einen festen Feueranzünder unter den Holzscheiten. Zünden Sie den Anzünder mit einem langstieligen Zündholz an. Legen Sie rechtzeitig Holzscheite nach, damit das Feuer in Gang bleibt.

Schließen Sie die Gittertür, um Funkenflug zu verhindern. Während die Schale heiß ist, verwenden Sie bitte ausschließlich den mitgelieferten Haken zum Auf- und Abdeckeln und Betätigen der Tür.

### Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie den Ofen nicht in geschlossenen Räumen.
- Benutzen Sie den Ofen nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Gegenständen.
- Nutzen Sie den Ofen nur auf einer stabilen und ebenen Fläche.
- Berühren Sie den heißen Ofen nicht, Verbrennungsgefahr!
- Lassen Sie den Ofen nie unbeobachtet.
- Halten Sie ihn von Kindern und Tieren fern.
- Leeren Sie die Kohlereste erst, wenn diese komplett erkaltet sind.
- Verwenden Sie nur Anzünder, die der Norm EN 1860-3 entsprechen, kein Benzin, Spiritus oder vergleichbare Flüssigkeiten!
- Verwenden Sie nur gut abgelagertes Kaminholz.

Hergestellt für:

Harms Import & Vertriebs GmbH & Co KG

Sternkamp 18

D-26655 Westerstede