



Informations de sécurité



Pour éviter les dysfonctionnements, les dommages et des problèmes à la santé, veuillez noter les instructions générales de sécurité ci-jointes et les notes suivantes:

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de mettre l'appareil en service. Une mauvaise utilisation peut entraîner des dommages aux personnes et aux biens.
- Les personnes qui ne connaissent pas les instructions ne doivent pas utiliser l'appareil. Conservez soigneusement les instructions. Les enfants et adolescents de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à utiliser l'appareil. Les jeunes de plus de 16 ans qui travaillent sous la direction d'une personne formée sont autorisés à l'utiliser.
- L'appareil est conçu pour tondre la pelouse ou l'herbe, pour couper le buissons et les mauvaises herbes dans les zones privées. L'appareil n'est pas adapté à une utilisation commerciale ou équivalente.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à d'autres fins.
- Gardez les personnes ou les animaux à au moins 15 m de la zone de travail.
- L'appareil ne doit pas être démarré ou utilisé à proximité de personnes ou d'animaux.
- N'utilisez l'appareil qu'avec le capot de protection installé.
- Gardez les parties du corps et les vêtements loin de la tête de la ligne de coupe lors du démarrage et de l'utilisation de l'appareil.
- Assurez-vous que vous vous tenez fermement et en toute sécurité lorsque vous travaillez. Évitez de marcher en arrière à cause du risque de trébucher. Évitez les postures anormales. Tenez-vous toujours en montée lorsque vous coupez sur une pente.
- Ne travaillez qu'à la lumière du jour ou avec un éclairage artificiel suffisamment lumineux.
- Ne vous laissez pas distraire lorsque vous travaillez avec cet appareil. Vous pouvez perdre le contrôle de l'appareil.
- Ne surchargez pas l'appareil et n'effectuez aucun travail auquel l'appareil n'est pas destiné.
- Éteignez toujours l'appareil lorsque vous arrêtez de travailler et changez de lieu. Attendez que la tête de la ligne de coupe soit à l'arrêt.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance sur le lieu de travail. Lorsque le travail est interrompu, rangez l'appareil dans un endroit sûr. Gardez l'appareil hors de portée des enfants. Si nécessaire, retirez la bougie.
- N'utilisez jamais l'appareil sous la pluie, dans un environnement humide ou mouillé et ne le rangez pas à l'extérieur.
- Si l'appareil est mouillé, attendez qu'il soit complètement sec avant de le réutiliser.
- Si l'appareil est utilisé pendant une période plus longue, il peut y avoir un trouble circulatoire induit par les vibrations (maladie des doigts blancs). Portez toujours des gants de travail chauds et faites des pauses régulières.
- Utilisez uniquement le carburant recommandé dans les instructions.
- Stockez l'essence dans un endroit sûr dans les conteneurs fournis.
- Les gaz d'échappement des moteurs à combustion interne sont toxiques et peuvent entraîner une suffocation, entre autres. L'appareil ne doit être utilisé qu'à l'extérieur.
- Remplissez le réservoir de carburant uniquement à l'extérieur ou dans un endroit suffisamment aéré.
- L'essence et les vapeurs d'essence sont hautement inflammables. Gardez l'appareil éloigné des matériaux inflammables et des sources d'ignition.
- Ne fumez pas pendant le ravitaillement ou l'utilisation de l'appareil.
- Essayez immédiatement tout déversement d'essence.
- Ne démarrez le moteur qu'à un endroit éloigné de la station-service.
- Assurez-vous que le bouchon du réservoir est toujours bien fermé. Faites attention à toute fuite.
- Le bouchon de carburant ne doit pas être ouvert ou rempli de carburant lorsque le moteur tourne ou lorsque le moteur est chaud.
- Ouvrez lentement le bouchon du réservoir pour que les vapeurs d'essence puissent s'échapper.
- Assurez-vous que les poignées sont sèches, propres et exemptes d'essence, d'huile, de graisse, etc.




Informations de sécurité

- N'utilisez pas l'appareil sans protection d'échappement. Ne touchez pas l'échappement. Risque de brûlures.
- Assurez-vous que les ouvertures de ventilation sont toujours exemptes de saleté.
- Assurez-vous toujours qu'il n'y a pas d'objets accumulés etc. dans la tête de la ligne de coupe, dans le capot de protection ou dans le moteur.
- Utilisez uniquement une tête de ligne de coupe en bon état.
- Ne touchez jamais la tête de la ligne de coupe lorsque le moteur tourne.
- N'utilisez pas de fil ou similaire dans la bobine de fil, uniquement un fil en plastique original.
- Inspectez visuellement l'appareil avant chaque utilisation. Vérifiez que toutes les vis et pièces de raccordement sont serrées.
- Après un choc ou d'autres dommages, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé.
- Tenez toujours l'appareil à deux mains. Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil et ses composants et dispositifs de protection ne sont pas endommagés ou usés et, si nécessaire, faites effectuer les réparations nécessaires. Ne jamais contourner les dispositifs de protection et de sécurité. N'utilisez pas l'appareil si des dommages ou des signes d'usure deviennent visibles.
- Inspecter la zone de travail pour les objets étrangers avant de travailler avec l'appareil et supprimez-les. Si vous rencontrez malgré tout un corps étranger pendant la coupe, éteignez l'appareil et retirez-le.
- En cas de blocage dû à des corps étrangers (pierre, accumulation d'herbe), éteignez l'appareil et retirez le corps étranger avec un objet contondant. N'utilisez jamais vos doigts pour retirer des objets étrangers bloquants, car cela peut entraîner des blessures graves.
- En particulier lors de la taille des bordures de pelouse, des bordures de gravier et similaires, assurez-vous que les pierres et la terre peuvent être projetées hors de la ligne de coupe.
- Ne jamais couper contre des objets durs tels que des pierres, etc. Cela évitera des blessures et des dommages à l'appareil.
- Guidez la tête de la ligne le plus près possible du sol.
- Ne couper que de l'herbe qui pousse au sol. L'herbe dans les fissures du mur ou sur les pierres ne doit pas être coupée.
- Faites attention au risque de blessure dans la zone du dispositif de coupe, qui est utilisé pour couper le fil.
- Remplacez immédiatement une tête de ligne endommagée par une nouvelle.
- L'appareil et la tête de la ligne de coupe doivent être contrôlés et entretenus régulièrement et correctement. Les dommages doivent être réparés par un atelier spécialisé. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Faites réparer votre appareil uniquement par du personnel qualifié et uniquement avec des pièces de rechange d'origine. Cela garantit que la sécurité de l'appareil est maintenue.
- Même si vous utilisez correctement l'appareil, des risques résiduels subsistent toujours. Les dangers suivants peuvent survenir lors de la construction et de la conception de l'appareil:
 - Dommages à la santé résultant des vibrations main-bras si l'appareil est utilisé pendant une longue période de temps, n'est pas correctement utilisé et entretenu.
 - Blessures et dommages matériels causés par la tête de ligne de coupe qui est projetée de manière inattendue en raison de dommages soudains, d'usure ou d'une fixation incorrecte.
 - Le bruit du moteur est inévitable. Ne déplacez le fonctionnement de l'appareil qu'à des heures spécifiques. Respectez les périodes de repos et limitez le temps de travail à la quantité nécessaire. Portez une protection auditive.
- Attention! L'appareil génère un champ électromagnétique pendant son fonctionnement. Le champ peut affecter les implants médicaux actifs ou passifs dans certaines circonstances. Pour réduire le risque de blessures graves ou mortelles, nous recommandons aux personnes ayant des implants médicaux de consulter leur médecin et le fabricant de l'implant médical avant d'utiliser l'appareil.



Informations de sécurité

	Attention! Un mauvais fonctionnement peut entraîner des blessures graves.
	Lisez et comprenez le manuel d'instructions avant utilisation.
	Portez une protection auditive!
	Portez une protection pour les mains!
	Portez une protection des pieds!
	Portez une protection faciale!
	Portez des vêtements de protection!
	Gardez les personnes et les animaux à au moins 15 m de la zone de travail!
	Attention! Il est interdit de toucher l'outil de coupe rotatif. Risque de blessure!
	Attention aux pièces volantes!
	Avertissement des substances inflammables et combustibles!
	N'utilisez pas de couteaux épais ou de lames de scie avec l'appareil!
	Avertissement de surfaces chaudes. Ne touchez pas!
	La tête de ligne de coupe utilisée doit avoir une vitesse nominale d'au moins 10000 min ⁻¹ .



Attention! Lisez les instructions avant de faire le plein.
Ne pas fumer et pas de feu ouvert pendant le ravitaillement.
Mélange de carburant: 1 partie d'huile moteur et 40 parties d'essence



Per evitare malfunzionamenti, danni e problemi alla salute, osservare le istruzioni di sicurezza generali allegate e quanto segue:

- Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di mettere in funzione il dispositivo. L'uso improprio può provocare danni a persone e cose.
- Le persone che non hanno familiarità con le istruzioni non devono utilizzare il dispositivo. Conservare attentamente le istruzioni. I bambini e gli adolescenti di età inferiore a 16 anni non possono utilizzare il dispositivo. I giovani di età superiore a 16 anni che lavorano sotto la guida di una persona formata sono autorizzati a utilizzarlo.
- Il dispositivo è progettato per tagliare il prato o l'erba, per tagliare il boscaglia e erbacce nell'ambito privato. Il dispositivo non è adatto per un uso commerciale o equivalente.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato per altri scopi.
- Tenere le persone o gli animali ad almeno 15 m di distanza dall'area di lavoro.
- Il dispositivo non deve essere avviato o utilizzato vicino a persone o animali.
- Utilizzare il dispositivo solo con il coperchio protettivo installato.
- Tenere le parti del corpo e gli indumenti lontani dalla testa della linea di rifinitura quando si avvia e si utilizza il dispositivo.
- Assicurarsi di avere una postura ferma e salda durante il lavoro. Evitare di camminare all'indietro a causa del rischio di inciampo. Evitare posture anomale. Stare sempre dalla parte alta quando si taglia su un pendio.
- Lavorare solo alla luce del giorno o con un'illuminazione artificiale sufficientemente luminosa.
- Non lasciarsi distrarre durante il lavoro con questo dispositivo. È possibile perdere il controllo del dispositivo.
- Non sovraccaricare il dispositivo e non eseguire lavori per i quali il dispositivo non è destinato.
- Spegnerne sempre il dispositivo durante interruzioni del lavoro o durante il cambio di zona di lavoro. Attendere fino a quando la testa della linea di taglio non si è fermata.
- Non lasciare mai il dispositivo incustodito sul posto di lavoro. Quando il lavoro viene interrotto, conservare il dispositivo in un luogo sicuro. Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini. Se necessario, rimuovere la candela.
- Non utilizzare mai il dispositivo sotto la pioggia, in un ambiente umido o bagnato e non riporlo all'aperto.
- Se il dispositivo si bagna, attendere che sia completamente asciutto prima di riutilizzarlo.
- Se il dispositivo viene utilizzato per un periodo di tempo più lungo, potrebbe verificarsi un disturbo circolatorio indotto dalle vibrazioni (malattia delle dita bianche). Indossare sempre guanti da lavoro caldi e fare pause regolari.
- Utilizzare solo il carburante raccomandato nelle istruzioni.
- Conservare la benzina in un luogo sicuro negli appositi contenitori.
- I gas di scarico dei motori a combustione sono tossici e possono causare soffocamento, tra le altre cose. Il dispositivo può essere utilizzato solo all'aperto.
- Riempire il serbatoio del carburante solo all'aperto o in un'area sufficientemente ventilata.
- I vapori della benzina e la benzina sono altamente infiammabili. Tenere il dispositivo lontano da materiali infiammabili e fonti di ignizione.
- Non fumare durante il rifornimento o il funzionamento del dispositivo.
- Asciugare immediatamente la benzina versata.
- Avviare il motore solo in un luogo lontano dalla stazione di rifornimento.
- Accertarsi che il tappo del serbatoio sia sempre ben chiuso. Prestare attenzione a eventuali perdite.
- Il tappo del carburante non deve essere aperto e il dispositivo non deve essere rifornito di carburante mentre il motore è in funzione o quando il motore è caldo.
- Aprire lentamente il tappo del serbatoio in modo che i vapori della benzina possano fuoriuscire.
- Assicurarsi che le impugnature siano asciutte, pulite e prive di benzina, olio, grasso, ecc.
- Non utilizzare il dispositivo senza protezione di scarico. Non toccare lo scarico. Rischio di ustioni.
- Assicurarsi che le aperture di ventilazione siano sempre prive di sporco.




Informazioni sulla sicurezza

- Accertarsi sempre che non vi siano oggetti accumulati nella testata del rivestimento, nella copertura protettiva o nel motore.
- Utilizzare solo una testina non danneggiata.
- Non toccare mai la testa della linea di rifinitura mentre il motore è in funzione.
- Non utilizzare alcun filo o simile nella bobina del filo, solo un filo di plastica originale.
- Ispezionare visivamente il dispositivo prima di ogni utilizzo. Controllare che tutte le viti e le parti di collegamento siano serrate.
- Dopo un impatto o altri danni, verificare che il dispositivo non sia danneggiato.
- Tenere sempre il dispositivo con entrambe le mani. Prima di ogni utilizzo, verificare che il dispositivo, i suoi componenti e dispositivi di protezione non siano danneggiati o usurati e, se necessario, far eseguire le riparazioni necessarie. Non ignorare mai i dispositivi di protezione e sicurezza. Non utilizzare il dispositivo se sono visibili danni o segni di usura.
- Perquisire l'area di lavoro in cerca di oggetti estranei prima di lavorare con il dispositivo e rimuoverle. Se nonostante il precedente lavoro si incontra ancora un corpo estraneo durante il taglio, spegnere il dispositivo e rimuoverlo.
- In caso di blocco a causa di oggetti estranei (pietra, accumulo di erba), spegnere il dispositivo e rimuovere l'oggetto estraneo con un oggetto contundente. Non usare mai le dita per rimuovere corpi estranei bloccati, poiché ciò può causare lesioni gravi.
- Soprattutto quando si tagliano i bordi del prato, bordi di ghiaia e simili, assicurarsi che pietre e terra possano essere scagliati dalla linea di taglio.
- Non tagliare mai oggetti duri come pietre, ecc. Ciò eviterà lesioni e danni al dispositivo.
- Guidare la testa della linea il più vicino possibile al terreno.
- Tagliare solo l'erba che cresce sul terreno. L'erba nelle crepe nel muro o sulle pietre non deve essere tagliata.
- Prestare attenzione al rischio di lesioni nell'area del dispositivo di taglio, che viene utilizzato per tagliare il filo.
- Sostituire immediatamente una testina danneggiata con una nuova.
- Il dispositivo e la testina del filo devono essere controllati e sottoposti a manutenzione periodica e corretta. I danni devono essere riparati da un'officina specializzata. Utilizzare solo gli accessori consigliati dal produttore.
- Il dispositivo deve essere riparato solo da personale specializzato qualificato e solo con pezzi di ricambio originali. Ciò garantisce il mantenimento della sicurezza del dispositivo.
- Anche se si utilizza correttamente il dispositivo, permangono sempre rischi residui. I seguenti pericoli possono sorgere in relazione alla costruzione e al design del dispositivo:
 - Danni alla salute derivanti dalle vibrazioni mano-braccio se il dispositivo viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, non viene utilizzato e mantenuto correttamente.
 - Lesioni e danni materiali causati dalla testa della linea di rifinitura scagliata inaspettatamente a causa di danni improvvisi, usura o montaggio improprio.
 - Il rumore proveniente dal motore è inevitabile. Spostare il funzionamento del dispositivo solo in orari specifici. Rispettare i periodi di riposo e limitare l'orario di lavoro a un importo necessario. Indossare protezioni per l'udito.
- **Attenzione!** Il dispositivo genera un campo elettromagnetico durante il funzionamento. Il campo può influire su impianti medici attivi o passivi in determinate circostanze. Per ridurre il rischio di lesioni gravi o mortali, si consiglia alle persone con impianti medici di consultare il proprio medico e il produttore dell'impianto medico prima di utilizzare il dispositivo.



Informazioni sulla sicurezza

	Attenzione! Un funzionamento improprio può causare gravi lesioni.
	Leggere e comprendere il manuale di istruzioni prima dell'uso.
	Indossare protezioni acustiche!
	Indossa una protezione per le mani!
	Indossa una protezione per i piedi!
	Indossa una protezione per il viso!
	Indossare indumenti protettivi!
	Tenere le persone e gli animali ad almeno 15 m di distanza dall'area di lavoro!
	Attenzione! È vietato toccare l'utensile da taglio rotante. Pericolo di lesioni!
	Attenzione parti volanti!
	Attenzione sostanze infiammabili e combustibili!
	Non utilizzare coltelli da arbusti o lame di sega con il dispositivo!
	Attenzione! superfici calde. Non toccare!
	La testa della linea di rifinitura utilizzata deve avere una velocità nominale di almeno 10000 min ⁻¹ .



Posizione starter chiusa (OFF)

Posizione starter aperta (ON)



Attenzione! Leggere le istruzioni prima del rifornimento di carburante.

Non fumare e nessun fuoco aperto durante il rifornimento.

Miscela di carburante: 1 parte di olio motore a 40 parti di benzina